

Kommandon via knapptryckningar VX 675

GRPS

Äteranslut GPRS	Meny + 1 + 1
Signalstyrka	Meny + 1 + 2

TRANSAKTIONER

Retur	Meny + 2 + 1
Makulering	Meny + 2 + 2

FUNKTIONER

Nettototaler	Meny + 3 + 1 + 1
Totalt lagrat	Meny + 3 + 1 + 2
Operatörsrapport	Meny + 3 + 1 + 3
S&F Rapport	Meny + 3 + 1 + 4
Transaktionslista	Meny + 3 + 1 + 5
Sista transaktion	Meny + 3 + 1 + 6
Tid dagsavslut	Meny + 3 + 2 + 1
Dagsavslut	Meny + 3 + 2 + 2
Logon	Meny + 3 + 3
Hämta parametrar	Meny + 3 + 4
Kvittokopia	Meny + 3 + 5
Radera S&F	Meny + 3 + 6

INSTÄLLNINGAR

Ändra lösenord	Meny + 4 + 1 + 1 + 1 + 1
Glömt lösenord	Meny + 4 + 1 + 1 + 1 + 2
Ändra moms	Meny + 4 + 1 + 2 + 1
Standard moms	Meny + 4 + 1 + 2 + 3
Momsinmatning	Meny + 4 + 1 + 2 + 2
Moms på kvitto	Meny + 4 + 1 + 2 + 4
Operatös-ID	Meny + 4 + 1 + 3
Kundkvitto val	Meny + 4 + 1 + 6
Terminal info	Meny + 4 + 2
Kommunikation	Meny + 4 + 3
Omstart	Meny + 4 + 4
Loggmeny	Meny + 4 + 5
A-logg	Meny + 4 + 5 + 1
C-logg	Meny + 4 + 5 + 2
E-logg	Meny + 4 + 5 + 3
S-logg	Meny + 4 + 5 + 4
Manuellt kvitto	Meny + 4 + 6 + 1
Ljud av	Meny + 4 + 6 + 2
Energischeman	Meny + 4 + 6 + 3
Display konfig.	Meny + 4 + 6 + 4
Terminaltester	Meny + 4 + 7

Magnetläsare	Meny + 4 + 7 + 1
Chipläsare	Meny + 4 + 7 + 2
Display	Meny + 4 + 7 + 3
Tangentbord	Meny + 4 + 7 + 4
Ljud	Meny + 4 + 7 + 5
SAM card	Meny + 4 + 7 + 6
Skrivare	Meny + 4 + 7 + 7

SENAST ANVÄNTA

Senaste funktioner Meny + 5