

Kommandon via knapptryckningar VX 680 WiFi

TRANSAKTIONER

Retur	Meny +1+1
Makulering	Meny +1+2
Efterregistrering	Meny +1+3

FUNKTIONER

Nettototaler	Meny +2+1+1
Totalt lagrat	Meny +2+1+2
Operatörsrapport	Meny +2+1+ 3
S&F Rapport	Meny +2+1+4
Transaktionslista	Meny +2+1+5
Sista transaktion	Meny +2+1+6
Tid dagsavslut	Meny +2+2+1
Dagsavslut	Meny +2+2+2
Logon	Meny +2+3
Hämta parametrar	Meny +2+4
Kvittokopia	Meny +2+5
Radera S&F	Meny +2+6

INSTÄLLNINGAR

Ändra lösenord	Meny +3+1+1+1
Glömt lösenord	Meny +3+1+1+2
Ändra moms	Meny +3+1+2+1
Momsinmatning	Meny +3+1+2+2
Standard moms	Meny +3+1+2+3
Moms på kvitto	Meny +3+1+2+4

Operatörs-ID	Meny+3+1+3
Större text på kvitto	Meny +3+1+4
Öresinmatning	Meny +3+1+5
Restaurang funk.	Meny +3+1+6
Kundkvitto val	Meny +3+1+7
Terminal info	Meny +3+2
Kommunikation	Meny +3+3
Omstart	Meny +3+4
Loggmeny	Meny +3+5
A-logg	Meny +3+5+1
C-logg	Meny +3+5+2
E-logg	Meny +3+5+3
S-logg	Meny +3+5+4
Manuellt kvitto	Meny +3+6+1
Ljud av	Meny +3+6+2
Displaybelysning	Meny + 3+6+3
Ecr switch	Meny +3+6+4
Terminaltester	Meny +3+7
Magnetläsare	Meny +3+7+1
Chipläsare	Meny +3+7+2
Display	Meny +3+7+3
Tangentbord	Meny +3+7+4
Ljud	Meny +3+7+5
SAM card	Meny +3+7+6
Skrivare	Meny +3+7+7

SENASTE FUNKTIONER

Senaste funktioner	Meny+4
--------------------	--------