


LEIÐBEININGAR CARBON MOBILE 5

Sala örgjörvakort



Sala snertilaus færsla



Sala segulrönd



Símgreiðsla



Ógilding



Endurgreiðsla




Meðhöndlun bunksa


Ekki þarf að senda bunka sérstaklega þar sem allar færslur sendast sjálfkrafa stuttu eftir að þær eru gerðar. Það er hægt að prenta út færslulista samt sem áður, fyrir tímabilið sem er valið.

LEIÐBEININGAR CARBON MOBILE 5


Lesi kort




Hlaða posa án vöggju



Hvernig á að skipta um pappírshúllu



Hvernig posinn er hlaðinn með vöggju



Kveikja á posa / Endurræsa posa

Halda inni takka á hægri hlið posa, neðri takkinn.
Til að slökka eða endurræsa veljið „Slökka“ eða „Endurræsa“.

